


# Instruções de Operação



Módulo de Freio de Segurança BST para instalação dentro do quadro eléctrico

Edição 10/2011 19357249 / PT





# Índice



1	Infor	mações gerais	5
	1.1	Utilização da documentação	5
	1.2	Estrutura das informações de segurança	5
		1.2.1 Significado das palavras do sinal	5
		1.2.2 Estrutura das informações de segurança específicas a	
		determinados capítulos	
	4.0	1.2.3 Estrutura das informações de segurança integradas	
	1.3	Direito a reclamação em caso de defeitos	
	1.4	Exclusão da responsabilidade	
	1.5	Informação sobre direitos de autor	
	1.6	Nomes dos produtos e marcas	
	1.7	Outra documentação aplicável	6
2	Infor	mações de segurança	7
	2.1	Notas preliminares	7
	2.2	Informação geral	7
	2.3	Utilizador alvo	8
	2.4	Uso recomendado	8
	2.5	Transporte	8
	2.6	Instalação / Montagem	8
	2.7	Colocação em funcionamento / Operação	
	2.8	Inspecção / Manutenção	
	2.9	Reciclagem	
3	Tecn	ologia de segurança integrada	10
	3.1	Condições de segurança	
	3.2	Conceito de segurança	10
		3.2.1 Esquema de ligações do módulo BST	
	3.3	Função de segurança	
	3.4	Limitações	
4	Requ	iisitos de segurança	13
	4.1	Combinações permitidas	
	4.2	Requisitos para a instalação	
	4.3	Requisitos para o controlador de segurança externo	
		4.3.1 Exemplo de circuito de um "relé de paragem de emergência"	
	4.4	Requisitos para a colocação em funcionamento	
	4.5	Requisitos para a operação	
5	Estru	ıtura da unidade	19
	5.1	Etiqueta de características, designação da unidade	19
		5.1.1 Exemplo: Designação da unidade	
		5.1.2 Exemplo: Etiqueta de características	
	5.2	Kit fornecido do módulo BST	
	5.3	Módulo de freio de segurança BST	20
		Atribuição dos terminais	



# Índice



6	ınsta	ıaçao		21
	6.1	Instalaçã	io mecânica	21
		6.1.1	Montagem em calha DIN	21
	6.2	Instalaçã	io eléctrica	23
		6.2.1	Informações sobre a instalação eléctrica	23
		6.2.2	Desconexão de segurança (dois pólos)	24
		6.2.3	Desconexão de segurança (um pólo)	25
7	Colo	cacão em	funcionamento	26
	7.1		de operação	
		7.1.1	Controlo operacional do módulo de freio, por ex.,	
			operação automática do sistema	26
		7.1.2	Controlo não operacional do módulo de freio, por ex.,	
			operação de ajuste ou operação manual	
		7.1.3	Indicação do estado de operação	27
8	Inspe	ecção / Ma	anutenção	28
	8.1	Períodos	s de inspecção e manutenção	28
	8.2	Verificaç	ão da função do freio	28
	8.3	Serviço o	de assistência	29
	8.4	Procedin	nento para substituir a unidade	29
9	Aplic	ações		30
	9.1	Descone	exão individual com conversor de frequência	
		(exemple	o: MOVIDRIVE® B)	31
	9.2		exão individual com conversor de frequência	
		e interfac	ce de bus de campo DFS11B/21B	32
	9.3	Descone	exão de grupos de accionamentos	33
10	Infor	mação té	cnica	34
	10.1	Informaç	ão técnica geral	34
	10.2	Tensão d	de controlo de segurança	35
	10.3	Caracter	ísticas de segurança do módulo de	
			segurança BST	35
	10.4	Dimensõ	ies do módulo BST na versão para instalação	
			o quadro eléctrico	36
11	Índic	e de ende	ereços	37
•	í		3	
	1.0 41.0	_		40





## 1 Informações gerais

### 1.1 Utilização da documentação

A documentação é parte integrante das unidades e inclui informações importantes. A documentação destina-se a todas as pessoas que trabalham com as unidades.

A documentação tem de estar sempre acessível e legível. Garanta que todas as pessoas responsáveis pelo sistema e pela sua operação, bem como todas as pessoas que trabalham sob sua própria responsabilidade com o software e com as unidades da SEW-EURODRIVE, leram e compreenderam completamente a documentação antes de iniciarem as suas tarefas. Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, contacte a SEW-EURODRIVE.

### 1.2 Estrutura das informações de segurança

### 1.2.1 Significado das palavras do sinal

A tabela seguinte mostra o significado das palavras do sinal para as informações de segurança, indicações sobre danos e outras observações.

Palavra do sinal	Significado	Consequências se não observado	
▲ PERIGO!	Perigo eminente	Morte ou ferimentos graves	
A AVISO!	Situação eventualmente perigosa	Morte ou ferimentos graves	
▲ CUIDADO!	Situação eventualmente perigosa	Ferimentos ligeiros	
ATENÇÃO!	Eventuais danos materiais	Danos no sistema de accionamento ou no meio envolvente	
NOTA	Observação ou conselho útil: Facilita o manuseamento do sistema de accionamento.		

### 1.2.2 Estrutura das informações de segurança específicas a determinados capítulos

As informações de segurança específicas aplicam-se, não só a uma determinada acção, mas também a várias acções dentro de um assunto específico. Os símbolos utilizados advertem para um perigo geral ou específico.

Exemplo da estrutura formal de uma informação de segurança específica:



### **▲** PALAVRA DO SINAL!

Tipo e fonte do perigo.

Possíveis consequências se não observado.

• Medida(s) a tomar para prevenir o perigo.

### 1.2.3 Estrutura das informações de segurança integradas

As informações de segurança integradas estão directamente integradas na acção antes do passo que representa um eventual perigo.

Exemplo da estrutura formal de uma informação de segurança integrada:

A PALAVRA DO SINAL! Tipo e fonte do perigo.

Possíveis consequências se não observado.

Medida(s) a tomar para prevenir o perigo.



### Informações gerais



Direito a reclamação em caso de defeitos

### 1.3 Direito a reclamação em caso de defeitos

A observação desta documentação é indispensável para um funcionamento sem falhas e para manter o direito à garantia. Como tal, leia primeiro a documentação antes de utilizar o software e as unidades da SEW-EURODRIVE ligadas!

Garanta que a documentação esteja sempre em estado bem legível e acessível às pessoas responsáveis pelo sistema e pela operação, bem como às pessoas que trabalham com a unidade.

### 1.4 Exclusão da responsabilidade

A observação desta documentação e da documentação das unidades da SEW-EURODRIVE instaladas é pré-requisito para um funcionamento seguro e para que possam ser obtidas as características do produto e o rendimento especificado.

A SEW-EURODRIVE não assume qualquer responsabilidade por ferimentos pessoais ou danos materiais resultantes em consequência da não observação e seguimento das informações contidas na documentação. Neste caso, exclui-se qualquer responsabilidade relativa a defeitos materiais.

### 1.5 Informação sobre direitos de autor

© 2011 - SEW-EURODRIVE. Todos os direitos reservados.

É proibida qualquer reprodução, adaptação, divulgação ou outro tipo de reutilização, total ou parcial.

### 1.6 Nomes dos produtos e marcas

As marcas e nomes de produtos mencionados nesta documentação são marcas comerciais ou marcas registadas pelos respectivos proprietários.

### 1.7 Outra documentação aplicável

Observe a seguinte documentação aplicável adicional:

Certificados e valores característicos de segurança

Use sempre a versão actual da documentação e do software.

No site da Internet da SEW (www.sew-eurodrive.pt) pode encontrar e descarregar esta documentação em vários idiomas. Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, contacte a SEW-EURODRIVE.

A documentação em versão impressa pode, também, ser solicitada à SEW-EURODRIVE.





### 2 Informações de segurança

As informações de segurança básicas abaixo apresentadas devem ser lidas com atenção a fim de serem evitados danos pessoais e materiais. Garanta que estas informações de segurança básicas são sempre observadas e cumpridas. Garanta, igualmente, que todas as pessoas responsáveis pelo sistema e pela sua operação, bem como todas as pessoas que trabalham sob sua própria responsabilidade com a unidade, leram e compreenderam completamente as instruções de operação antes de iniciarem as suas tarefas. Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, contacte a SEW-EURODRIVE.

### 2.1 Notas preliminares

Estas instruções de operação contêm informações de segurança técnicas para a utilização do módulo de segurança BST com desconexão segura do freio.

A classificação na categoria 3, de acordo com EN 954-1, ou nível de desempenho "d", de acordo com EN ISO 13849-1, refere-se ao rectificador e não ao freio.

### 2.2 Informação geral

Nunca instale ou coloque em funcionamento produtos danificados. Em caso de danos, é favor reclamar imediatamente à empresa transportadora.

Todo o trabalho relacionado com o transporte, armazenamento, instalação/montagem, ligações eléctricas, colocação em funcionamento, manutenção e reparação pode ser executado apenas por técnicos qualificados e de acordo com:

- · as instruções de operação correspondentes
- os sinais de aviso e de segurança
- todos os outros documentos do projecto, instruções de operação e esquemas de ligações
- · os regulamentos e as exigências específicos ao sistema e
- os regulamentos nacionais/regionais que determinam a segurança e a prevenção de acidentes

Os requisitos para o relé de paragem de emergência, bem como as variantes de comutação admitidas, são definidos no capítulo "Requisitos para relés de paragem de emergência" ( $\rightarrow$  pág. 16). Estes requisitos têm de ser considerados.

O fabricante da máquina/do sistema tem sempre que realizar uma análise dos riscos específicos da máquina/do sistema. Esta análise tem que incluir o módulo de freio de segurança BST e a configuração do freio mecânico.

A remoção não autorizada das tampas de protecção obrigatórias, o uso, a instalação ou a operação incorrectas do equipamento poderão conduzir à ocorrência de danos e ferimentos graves.

Para obter mais informações consulte a documentação.



### Informações de segurança Utilizador alvo



### 2.3 Utilizador alvo

Os trabalhos de instalação, colocação em funcionamento, eliminação de irregularidades e manutenção devem ser realizados apenas por pessoal qualificado (sob consideração das seguintes normas e regulamentos: IEC 60364 ou CENELEC HD 384 ou DIN VDE 0100 e IEC 60664 ou DIN VDE 0110 e regulamentos nacionais sobre a prevenção de acidentes).

É considerado pessoal qualificado, no âmbito destas informações de segurança, todas as pessoas familiarizadas com a instalação, montagem, colocação em funcionamento e operação do produto, e que possuem a respectiva qualificação técnica para poderem efectuar estas tarefas.

Os trabalhos relativos a transporte, armazenamento, operação e eliminação do produto, devem ser realizados por pessoas devidamente instruídas.

### 2.4 Uso recomendado

O módulo de freio de segurança BST é utilizado para alimentar e controlar freios de disco da SEW-EURODRIVE. Para informação sobre a combinação de módulo de freio de segurança BST e freio de disco da SEW permitida consulte a secção "Combinações permitidas" do capítulo "Requisitos de segurança". O módulo de freio de segurança BST é destinado à utilização em ambientes industriais e só deve ser utilizado de acordo com as informações descritas na documentação técnica da SEW-EURODRIVE e de acordo com os dados da etiqueta de características.

### 2.5 Transporte

No acto da entrega, inspeccione o material e verifique se existem danos causados pelo transporte. Em caso de danos, informe imediatamente a transportadora. Tais danos podem comprometer a colocação em funcionamento.

### 2.6 Instalação / Montagem

Observe as informações apresentadas no capítulo "Instalação mecânica" (→ pág. 21).





### 2.7 Colocação em funcionamento / Operação

- Mesmo quando a tensão de controlo U<sub>24V safe</sub> de segurança / tensão de controlo U<sub>24V in</sub> funcional são desligadas, o módulo de freio de segurança BST permanece com tensão do circuito intermédio U<sub>CC link</sub>.
- O conceito de segurança só é apropriado para a realização de trabalhos mecânicos em sistemas/componentes de máquinas accionados.
- O sistema tem de ser completamente desligado da tensão de alimentação antes de serem realizados quaisquer trabalhos nos componentes eléctricos. Após desligar a alimentação, podem ainda estar presentes tensões perigosas durante 10 minutos.
- Tenha em atenção que, em caso de irregularidades, é possível que ocorra um movimento em roda livre do accionamento devido ao aumento do tempo de actuação do freio instalado.
  - Consulte o capítulo "Informação técnica" das instruções de operação do módulo BST e dos freios de disco da SEW para informação sobre os tempos de actuação dos freios.
  - Nota: Tome medidas de prevenção adicionais (por ex., instalando coberturas móveis com tampas) caso surjam situações de perigo especificas à aplicação, em consequência da ocorrência de movimento em roda livre, que protejam a área de perigo até que a situação de perigo para pessoas seja eliminada.
  - As coberturas de protecção adicionais têm de ser projectadas e integradas de forma a cumprir as estipulações exigidas pela norma EN ISO 12100:2010 e os requisitos resultantes da análise dos riscos da respectiva máquina.
  - Após a activação do comando de paragem, o acesso à máquina tem que permanecer bloqueado até que a unidade pare completamente, ou o tempo de acesso tem que ser determinado de forma a garantir que seja mantida uma distância de segurança adequada.
- Os estados do LED V1 e LED V2 não devem ser tomados como relevantes para a segurança. Mesmo quando o LED V1 e o LED V2 não estão acesos, isto não significa que o módulo de freio de segurança BST está sem tensão e o freio está aplicado. Do mesmo modo, poderá estar presente tensão do circuito intermédio U<sub>CC link</sub> no módulo BST.
- O módulo de freio de segurança BST não detecta irregularidades mecânicas (por ex., desgaste dos ferodos do freio) dos freios de disco da SEW-EURODRIVE.

### 2.8 Inspecção / Manutenção

Observe as informações apresentadas no capítulo "Inspecção / Manutenção" (→ pág. 28).

### 2.9 Reciclagem

Elimine os materiais de acordo com a sua natureza e as normas em vigor, por ex.:

- Ferro
- Cobre
- Alumínio
- Plástico



### Tecnologia de segurança integrada

Condições de segurança

### 3 Tecnologia de segurança integrada

A tecnologia de segurança descrita para módulo de freio de segurança BST foi desenvolvida e testada de acordo com os seguintes requisitos de segurança:

- · Categoria 3, segundo EN 954-1
- Nível de desempenho "d", de acordo com EN ISO 13849-1

Neste âmbito, foi realizada uma certificação na TÜV Nord, na Alemanha. Uma cópia do certificado TÜV pode ser solicitada à SEW-EURODRIVE.

### 3.1 Condições de segurança

Para a utilização segura do módulo de freio de segurança BST, **está definido, como estado seguro, o estado sem corrente do freio instalado**. O conceito de segurança utilizado baseia-se neste princípio.


### 3.2 Conceito de segurança

- O módulo de freio de segurança BST caracteriza-se pela ligação opcional de um relé de paragem de emergência / controlador de segurança externo, que desliga a tensão de controlo de segurança U<sub>24V safe</sub> quando é accionado um dispositivo de comando (por ex., dispositivo de paragem de emergência).
- Quando a tensão de controlo de segurança U<sub>24V safe</sub> é desligada, o freio é comutado para o estado sem corrente. Isto impede que a energia necessária para o desbloqueio do freio seja interrompida de forma segura.
- Em vez de uma separação galvânica do rectificador do freio da alimentação através de disjuntores ou interruptores, esta desconexão impede, de forma segura, o controlo dos semicondutores de potência do módulo de freio de segurança BST. Desta forma, é desligada a tensão do freio, apesar do módulo de freio de segurança BST continuar sob tensão de alimentação.





### 3.2.1 Esquema de ligações do módulo BST



9007201124185483

- [1] Entrada para tensão do circuito intermédio  $U_{CC\ link}$  (terminais 1/2)
- [2] Saída para freio (terminais 13/14/15)
- [3] Entrada para tensão de controlo funcional U<sub>24V in</sub> (terminais 3/4)
- [4] Entrada para tensão de controlo de segurança U<sub>24V safe</sub> (terminais 5/6)

### 3.3 Função de segurança

São possíveis a seguinte função de segurança para os accionamentos:

SBC (Safe Brake Control / Controlo seguro do freio, de acordo com IEC 61800-5-2)
 A função SBC comuta, de forma segura, o freio para o estado sem corrente desligando a tensão de controlo de segurança U<sub>24V safe</sub>. A desconexão da tensão de controlo de segurança tem de ser realizado por um controlador de segurança/relé de segurança externo adequado.

### ı

i



O controlo seguro do freio não pode ser realizado através da tensão de controlo de segurança  $\rm U_{24V\ safe}$  (terminais 5/6).



### Tecnologia de segurança integrada

Limitações

### 3.4 Limitações



### A AVISO!

Mesmo quando a tensão de controlo de segurança U24V safe / tensão de controlo funcional U24V in são desligadas, o circuito intermédio do módulo de freio de segurança BST permanece com tensão.

Morte ou ferimentos graves por choque eléctrico.

 Antes de serem realizados quaisquer trabalhos nos componentes eléctricos do sistema de freio, deverá ser sempre desligada a tensão de alimentação através de um interruptor externo de manutenção.



### **NOTAS**

- O conceito de segurança só é apropriado para a realização de trabalhos mecânicos em sistemas/componentes de máquinas accionados.
- Em todo o caso, deve ser realizada uma análise dos riscos específicos ao sistema/máquina pelo fabricante do sistema/máquina, e tomada em consideração para o uso dos sistemas de accionamento com módulo BST.



### 4 Requisitos de segurança

A função de segurança do módulo BST poderá apenas ser utilizadas para a operação segura do sistema / da máquina se for integrada numa função de segurança de nível superior / num sistema de segurança de alto nível específico à aplicação. Para tal, é obrigatoriamente necessária uma análise dos riscos do sistema/máquina utilizado (por ex., de acordo com EN ISO 12100:2010) pelo fabricante do sistema/máquina e uma verificação de que todos os requisitos e funções de segurança necessárias foram cumpridos antes de efectuar a sua colocação em funcionamento. É da responsabilidade do fabricante e do utilizador do sistema/máquina garantir que os regulamentos de segurança em vigor sejam cumpridos.

Para a instalação e operação do módulo BST em aplicações de segurança, devem ser rigorosamente cumpridas as seguintes condições respeitantes à segurança.

As condições estão subdivididas nas seguintes secções:

- · Combinações permitidas
- Requisitos para a instalação (→ pág. 14)
- Requisitos para o controlador de segurança externo (→ pág. 16)
- Requisitos para a colocação em funcionamento (→ pág. 17)
- Requisitos para a operação (→ pág. 18)

### 4.1 Combinações permitidas

Para aplicações de segurança são permitidos os seguintes módulos BST:

Designação da unidade	Referência	Freios de disco da SEW autorizados
BST 0.6S-460V-00	0 829 971 4	Todas as bobinas de freio com tensão de 460 V <sub>CA</sub> e potência ≤ 120 W. Para sistemas redundantes, podem também ser ligadas várias bobinas de freio. Nestes casos, a potência total de todas as bobinas não deve ser superior a 120 W.
BST 0.7S-400V-00	1 300 077 2	Todas as bobinas de freio com tensão de 400 V <sub>CA</sub> e potência ≤ 120 W. Para sistemas redundantes, podem também ser ligadas várias bobinas de freio. Nestes casos, a potência total de todas as bobinas não deve ser superior a 120 W.
BST 1.2S-230V-00	1 300 133 7	Todas as bobinas de freio com tensão de 230 V <sub>CA</sub> e potência ≤ 120 W. Para sistemas redundantes, podem também ser ligadas várias bobinas de freio. Nestes casos, a potência total de todas as bobinas não deve ser superior a 120 W.

# F

### Requisitos de segurança

Requisitos para a instalação

Ao módulo BST só podem ser ligados os freios de disco da SEW.

		Tipo motor assíncrono								
Tipo de freio <sup>1)</sup>	DR.71	DR.80	DR.90	DR.100	DR.112	DR.132	DR.160	DR.180	DR.200	DR.225
BE05	х	Х								
BE1	х	Х	Х							
BE2		Х	Х	х						
BE5			Х	х	х	х				
BE11					х	х	х			
BE20							х	х		
BE30								х	х	х
BE32								х	х	х

<sup>1)</sup> É também possível a combinação de freios do tipo BM ou BM(G) 05 – 30.

	Tipo motor síncrono					
Tipo de freio <sup>1)</sup>	CMP.71	CMP.80	CMP.100			
BY2	х					
BY4		х				
BY8			X			

<sup>1)</sup> É também possível a combinação de freios do tipo B.

### 4.2 Requisitos para a instalação

Como cabo de controlo de segurança (para a desconexão de segurança), é designado o cabo entre o relé de paragem de emergência / controlador de segurança e o módulo de freio de segurança BST, ligado aos terminais 5/6 ( $U_{24V\ safe}$ ).

Observe os seguintes requisitos para a instalação:

- Os cabos de potência e os cabos de controlo seguros têm que ser cabos separados.
- Por razões de compatibilidade electromagnética, o comprimento máximo dos cabos entre o relé de paragem de emergência / controlador de segurança e o módulo de freio de segurança BST está restringido a 100 m.
- O comprimento máximo do cabo entre o módulo de freio de segurança BST e o freio está restringido a 200 m.
- Os cabos têm de ser ligados de acordo com as estipulações da norma EN 60204-1.
- O compartimento de instalação (quadro eléctrico) tem de possuir, pelo menos, o índice de protecção IP54.
- Os cabos de controlo de segurança têm que ser conformes com EMC e ser instalados da seguinte forma:
  - Fora de áreas de instalação eléctrica, serem blindados, instalados de forma permanente (instalação fixa) e protegidos contra danos externos ou serem tomadas outras medidas de precaução semelhantes para obter o mesmo efeito.
  - Dentro de áreas de instalação eléctrica podem ser instalados fios individuais.
     Devem ser seguidos os respectivos regulamentos válidos à aplicação específica.
  - Em particular, deve ser tomado em atenção que a blindagem deve ser sempre ligada em ambas as extremidades.






- A tensão de controlo de segurança U<sub>24V safe</sub> não deve ser utilizada para efeitos de feedback.
- Tem que ser garantido que a tensão de controlo de segurança U<sub>24V safe</sub> não sofra um acoplamento de tensão.
- Os valores especificados para os componentes de segurança têm que ser cumpridos ao projectar os circuitos de segurança.
- Para todas as tensões de alimentação de 24 V<sub>CC</sub> (tensão de controlo de segurança U<sub>24V safe</sub> e tensão de controlo funcional U<sub>24V in</sub>) do módulo de freio de segurança BST, podem ser utilizadas, apenas, fontes de tensão ligadas à terra com desconexão segura (PELV), segundo EN 60204-1.

Neste caso, a tensão entre as saídas ou entre qualquer saída e os elementos ligados à terra não deve exceder uma tensão contínua de 60 V.

- Cabos de freio de rectificadores de freio diferentes n\u00e3o devem ser ligados entre si.
- Em desconexão de grupos de accionamentos, deve ser observada a capacidade de comutação do relé de paragem de emergência e a queda de tensão máxima permitida para a tensão de controlo de segurança U<sub>24V safe</sub>.
- Cumpra a informação técnica do módulo BST e do freio.
- Cumpra as instruções de instalação gerais apresentadas no capítulo "Instalação".

A figura seguinte mostra a ligação de acordo com EMC.



9007199397615115

### Requisitos de segurança

Requisitos para o controlador de segurança externo

### 4.3 Requisitos para o controlador de segurança externo

Em alternativa a um controlador de segurança, pode, também, ser utilizado um relé de paragem de emergência. Neste caso, aplicam-se os seguintes requisitos:

 O controlador de segurança e todos os subsistemas de segurança adicionais têm de estar autorizados para, no mínimo, a classe de segurança necessária para a função de segurança específica à aplicação integrada no sistema. A tabela seguinte mostra, a título de exemplo, a classe de segurança necessária para o controlador de segurança:

Aplicação	Requisitos para o controlador de segurança
Categoria 3, segundo EN 954-1	Categoria 3, segundo EN 954-1 Nível de desempenho "d", de acordo com EN ISO 13849-1 SIL 2, de acordo com EN 61508
Nível de desempenho "d", de acordo com EN ISO 13849-1	Nível de desempenho "d", de acordo com EN ISO 13849-1 SIL 2, de acordo com EN 61508

- A ligação dos cabos do controlador de segurança deve ser realizada de modo a garantir a classe de segurança pretendida (→ ver documentação do fabricante). A tensão de controlo de segurança U<sub>24V safe</sub> pode ser desligada com segurança, ou no pólo positivo, ou no pólo negativo. A SEW-EURODRIVE recomenda a desconexão bipolar do circuito de segurança.
- Quando projectar os circuitos, observe sempre os valores especificados para o controlador de segurança.
- A capacidade de comutação dos relés de paragem de emergência ou das saídas a relé do controlador de segurança tem que corresponder, no mínimo, à corrente de saída limitada máxima permitida pela tensão de controlo de segurança U<sub>24V safe</sub>. Observe as notas do fabricante do controlador relativas às taxas de contacto permitidas e eventuais fusíveis necessários para os relés de paragem de emergência. Se nada for especificado pelo fabricante, os contactos devem ser protegidos com um valor de 0,6 vezes superior ao valor de referência para a carga de contactos máxima indicados pelo fabricante.
- Para garantir a protecção contra um rearranque automático do sistema (de acordo EN 1037), os controladores de segurança têm de ser concebidos e ligados de forma a que a reposição da unidade de comando por si não conduza a um rearranque do sistema. Isto é, um rearranque só deverá ocorrer após um reset manual do circuito de segurança.
- A entrada da tensão de controlo de segurança U<sub>24V safe</sub> do módulo de freio de segurança BST (terminais 5/6) possui um diodo de protecção contra troca de pólos e um condensador buffer de C = 6 μF. Isto deve ser considerado como carga ao efectuar a configuração da saída de comutação.
- Para a desconexão do módulo BST com saídas seguras testadas, o impulso de teste de desconexão deve ser, no máximo, de 1 ms. O impulso seguinte deve ocorrer, apenas, após um intervalo de 20 ms.






#### 4.3.1 Exemplo de circuito de um "relé de paragem de emergência"

A figura seguinte ilustra o circuito básico de um relé de paragem de emergência externo (de acordo com os requisitos mencionados).

Para a ligação, devem ser observadas as informações indicadas nas folhas técnicas dos respectivos fabricantes.



9007199399082635

#### 4.4 Requisitos para a colocação em funcionamento

- A colocação em funcionamento tem de ser documentada. Da mesma forma tem de ser comprovada a eficácia das funções de segurança. Durante o teste das funções de segurança, devem ser consideradas as restrições às funções de segurança do módulo BST descritas no capítulo "Limitações". Se necessário, deverão ser desligados todos os componentes ou elementos que, apesar de não serem relevantes à segurança, possam afectar o resultado da verificação (por ex., rampa de frenagem de um conversor de frequência).
- Para a utilização do módulo BST em aplicações de segurança, têm de ser realizados controlos e protocolos de colocação em funcionamento do dispositivo de paragem de emergência e da instalação correcta dos cabos.
- Durante a colocação em funcionamento / o teste funcional, têm de ser medidas as ligações das tensões de alimentação a fim de verificar se estas foram atribuídas correctamente.
  - Tensão de controlo de segurança U<sub>24V safe</sub>: Terminais 5/6
  - Tensão de controlo funcional U<sub>24V in</sub>: Terminais 3/4
- O teste funcional tem de ser realizado separadamente para todos os potenciais.
- Observe as informações apresentadas no capítulo "Colocação em funcionamento".





### Requisitos de segurança

Requisitos para a operação

### 4.5 Requisitos para a operação

- A operação só é permitida dentro dos limites especificados nas folhas técnicas. Isto aplica-se tanto para o relé externo de paragem de emergência como para o módulo BST.
- As funções de segurança devem ser controladas em intervalos regulares a fim de garantir o seu funcionamento. Os intervalos de controlo devem ser definidos de acordo com a análise dos riscos.
- Observe, também, as informações apresentadas no capítulo "Inspecção / Manutenção".






### 5 Estrutura da unidade

### 5.1 Etiqueta de características, designação da unidade


#### 5.1.1 Exemplo: Designação da unidade

A designação da unidade permite a leitura dos seguintes dados característicos:



#### Exemplo: Etiqueta de características 5.1.2

A figura seguinte mostra a etiqueta de características do BST 0.6S-460V-00:



[1] Corrente de saída (I<sub>break warm</sub>) no estado quente

[2] Tensão de controlo funcional (U<sub>in</sub>) e tensão de controlo de segurança (U<sub>safe</sub>)

Tensão do circuito intermédio (U<sub>CC link</sub>) [3]

[4] Designação da unidade

[5] Número de série

[6] Referência

[7] Tensão de saída nominal (I<sub>N</sub>) e tensão do freio (U<sub>B</sub>)

[8] Característica de segurança

Índice de protecção (IP) e temperatura ambiente (T)



Símbolo CE de conformidade com as determinações especificadas em directivas comunitárias, como por ex., a Directiva de Baixa Tensão



Símbolo UL que confirma que os componentes testados segundo UL (Underwriters Laboratory) são também válidos para CSA em conjunto com o número de registo 2D06.



# Estrutura da unidade Kit fornecido do módulo BST


### 5.2 Kit fornecido do módulo BST

O kit fornecido inclui:

- 1 módulo de freio de segurança BST com suporte pré-montado para a montagem em calha DIN
- 4 conectores para as ligações de terminais

### 5.3 Módulo de freio de segurança BST

A figura seguinte mostra a estrutura de unidade do BST x.xS-xxxV-00:



9007199397613451

- [1] LED V1 de indicação do estado de operação
- [2] LED V2 de indicação do estado de operação
- [3] Terminais 13/14/15: Ligação do freio
- [4] Terminais 3/4: Ligação da tensão de controlo funcional  $U_{24V in}$
- [5] Terminais 5/6: Ligação da tensão de controlo de segurança U<sub>24V safe</sub>
- [6] Terminais 1/2: Ligação da tensão do circuito intermédio  $U_{CC\;link}$
- [7] Ligação de terra (PE)
- [8] Chapa de fixação / chapa de blindagem

### 5.4 Atribuição dos terminais

Terminal		Função		
1 +U <sub>Z</sub> 2 -U <sub>Z</sub>		Entrada da tensão do circuito intermédio U <sub>CC link</sub>		
5 SVI24 6 S0V24		Entrada da tensão de controlo de segurança U <sub>24V safe</sub> Potencial de referência para a tensão de controlo de segurança U <sub>24V safe</sub>		
3 DBI24 4 DGND		Entrada da tensão de controlo funcional U <sub>24V in</sub> Potencial de referência para a tensão de controlo funcional U <sub>24V in</sub>		
13 RD WH 15 BU		Saída do freio		
<b>(1)</b>		Ligação à terra		






### 6 Instalação

### 6.1 Instalação mecânica


### 6.1.1 Montagem em calha DIN

O módulo BST é montado numa calha DIN, dentro do quadro eléctrico.



137090187

Instalação



1887424139

- [1] Módulo de freio de segurança BST
- [2] Calha DIN
- [3] Suporte superior do módulo BST
- [4] Entalhe, suporte inferior do módulo BST
- [5] Aresta superior da calha DIN
- [6] Aresta inferior da calha DIN
- 1. O suporte superior do módulo BST [3] possui molas. Enfie o módulo BST primeiro apenas com o suporte superior na aresta da calha DIN superior [5].
- 2. Pressione, depois, o módulo BST, simultaneamente para baixo e na direcção da calha DIN até o entalhe [4] engatar na aresta inferior da calha [6].

As molas do suporte superior permitem que a aresta inferior da calha DIN seja pressionada para o entalhe e que o módulo BST [1] seja fixado na calha DIN [2].




### Desmontagem

- Pressione o módulo BST no lado superior. Isto permite que a aresta inferior [6] da calha DIN se solte do entalhe [4]. Remova, simultaneamente, o módulo BST do suporte inferior.
- Quando a retenção inferior se soltar, é possível remover o módulo BST da calha DIN.

Espaço mínimo e posição de montagem

- Deixe uma distância mínima de 30 mm acima, 70 mm abaixo e 15 mm nos lados da unidade para o arrefecimento necessário. Assegure-se de que a circulação de ar neste espaço não é obstruída por cabos ou outros materiais da instalação.
- Assegure-se que as unidades não se encontram instaladas nas zonas de saída de ar quente de outros aparelhos.
- Instale as unidades apenas na vertical. N\u00e3o instale as unidades na horizontal, inclinadas ou voltadas para baixo.



18014398646570507

Dimensões em mm (in).





### 6.2 Instalação eléctrica



### **NOTAS**

- O módulo de freio de segurança BST não pode ser utilizado com módulos regenerativos de energia sinusoidais.
- O sistema tem de ser completamente desligado da tensão de alimentação antes de serem realizados quaisquer trabalhos nos componentes eléctricos. Após desligar a alimentação, podem ainda estar presentes tensões perigosas durante 10 minutos.

### 6.2.1 Informações sobre a instalação eléctrica

Cabo de alimentação (terminais 1/2) O cabo de alimentação têm de cumprir os seguintes requisitos:

- Os cabos de alimentação do módulo BST conduzem tensão contínua elevada (máx. 970 V<sub>CC</sub>). A tensão nominal do cabo tem de ser pelo menos U<sub>0</sub>/U = 300 V / 500 V (segundo DIN VDE 0298).
- O sistema de alimentação do conversor de frequência tem que ter o ponto estrela ligado à terra (sistema TT / TN). A operação não é permitida para redes IT ou redes ligadas à terra através de um condutor externo.
- Secção transversal do cabo: 0,75 mm<sup>2</sup> 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 19 AWG 13)
- Comprimento máx. do cabo: 100 m (328 ft)
- Se forem ligados vários módulos BST a um só circuito intermédio, é obrigatório observar a potência de entrada do conversor de frequência.
- A protecção do cabo de alimentação é feita em todos os pólos, utilizando dois fusíveis de corrente CC F1 / F2 (recomendação: 1000 V / 4 A).



### **NOTA**

Se as normas IEC 60364-4-43 (VDE 100, parte 430) e EN 60204-1 forem cumpridas, é possível abdicar de fusíveis de protecção, quando o cabo de alimentação ligado ao módulo BST estiver protegido pelo fusível instalado antes do conversor de frequência, ou quando as seguintes condições forem cumpridas:

- O comprimento do cabo de ligação ao BST não deve exceder 3 m.
- O cabo é instalado longe de materiais inflamáveis.
- O perigo de curto-circuito é reduzido ao mínimo.
- É utilizada a maior secção transversal possível para os cabos.

Cabo de controlo funcional (terminais 3/4)

O cabo de controlo funcional tem de cumprir os seguintes requisitos:

- Secção transversal 0,5 mm<sup>2</sup> 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 20 AWG 16)
- Comprimento máx. do cabo: 100 m (328 ft)

Cabo de controlo de segurança (terminais 5/6) O cabo de controlo de segurança tem de cumprir os seguintes requisitos:

- Secção transversal 0,5 mm<sup>2</sup> 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 20 AWG 16)
- Comprimento máx. do cabo: 100 m (328 ft)

Cabo do freio (terminais 13/14/15)


- Secção transversal 0,75 mm<sup>2</sup> 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 19 AWG 13)
- Comprimento máx. do cabo: 200 m (656 ft)






### 6.2.2 Desconexão de segurança (dois pólos)

A seguinte figura mostra a ligação dos cabos dentro do compartimento de instalação:



9007199388524427


A seguinte figura mostra a ligação dos cabos fora do compartimento de instalação:




9007199388555019

### 6.2.3 Desconexão de segurança (um pólo)

A seguinte figura mostra a ligação dos cabos dentro do compartimento de instalação:



A seguinte figura mostra a ligação dos cabos fora do compartimento de instalação:



### NOTA

i

A desconexão de segurança com um pólo só é permitida se se garantir que são excluídos curto-circuitos no cabo de ligação entre o relé de paragem de emergência e o módulo BST (exclusão de irregularidades, de acordo com a norma EN ISO 13849-2).

A SEW-EURODRIVE recomenda a desconexão bipolar do circuito de segurança.

# Colocação em funcionamento Estados de operação

## 7 Colocação em funcionamento

### 7.1 Estados de operação

- Se estiver presente tensão do circuito intermédio U<sub>CC link</sub> e tensão de controlo de segurança U<sub>24V safe</sub>, o freio é activado com a tensão de controlo funcional U<sub>24V in</sub>: U<sub>24V in</sub> = presente ≜ freio desbloqueado.
  - $U_{24\ V\ in}$  não presente riangleq freio aplicado.
- O freio é desenergizado com segurança quando a tensão de controlo de segurança U<sub>24V safe</sub> é desligada (SBC).
- O freio é desenergizado quando a tensão do circuito intermédio U<sub>CC link</sub> é desligada.

O desbloqueio do freio é realizado por excitação rápida. A aplicação do freio é sempre rápida (desconexão no lado CC) em caso de controlo via tensão de controlo funcional  $U_{24V\,in}$  ou tensão de controlo de segurança  $U_{24V\,safe}$ .

O tempo de resposta para desbloqueio e aplicação do freio resulta do tempo de resposta do módulo BST  $t_R \le 6$  ms e do tempo de resposta e de aplicação do freio instalado. Consulte as instruções de operação dos motores para informação sobre os tempos de resposta e de aplicação dos freios.



### **NOTAS**

A desconexão rápida (lado CC) do freio através do módulo BST não é parte integrante da função de segurança (SBC). Como tal, é necessário considerar o tempo de actuação do freio para desconexão da corrente CA.



### ATENÇÃO!


Danificação do módulo de freio se os tempos de desconexão necessários não forem cumpridos.

Danificação do sistema de accionamento.

· Cumpra os tempos de desconexão necessários do módulo de freio.

### 7.1.1 Controlo operacional do módulo de freio, por ex., operação automática do sistema

Para uma potência da bobina do freio  $P \ge 70 \text{ W}$ , é necessário cumprir um tempo de desconexão mínimo de 1 segundo para o controlo de freio.



2950935051




### Colocação em funcionamento

Estados de operação



### 7.1.2 Controlo não operacional do módulo de freio, por ex., operação de ajuste ou operação manual

No caso de operação de ajuste ou manual, são possíveis tempos de desconexão inferiores a 1 segundo. Neste caso, é necessário cumprir um tempo de desconexão mínimo de 3 minutos o mais tardar, após, 20 impulsos de controlo.



2951034251

### 7.1.3 Indicação do estado de operação

Os LEDS V1 e V2 indicam o estado de operação das entradas de controlo.

- LED V1: Estado da tensão de controlo de segurança U<sub>24V safe</sub>.
- LED V2: Estado do freio quando está presente tensão do circuito intermédio U<sub>CC link</sub>.

LED V1	LED V2	U <sub>24V safe</sub>	U <sub>24V in</sub>	Estado de operação
Desligado	Desligado	Desligado	Desligado	Freio desenergizado
Desligado	Desligado	Desligado	Ligado	Freio desenergizado
Aceso em cor de laranja	Desligado	Ligado	Desligado	Freio desenergizado
Aceso em cor de laranja	Aceso em verde	Ligado	Ligado	Freio energizado, se V <sub>CC link</sub> presente



### **NOTAS**

- Os estados do LED V1 e LED V2 não devem ser tomados como relevantes para a segurança.
- Mesmo quando o LED V1 e o LED V2 não estão acesos, isto não significa que o módulo de freio de segurança BST está sem tensão e o freio está aplicado.
- Do mesmo modo, poderá estar presente tensão do circuito intermédio U<sub>CC link</sub> no módulo BST.

### 8



### Inspecção / Manutenção

Períodos de inspecção e manutenção

### 8 Inspecção / Manutenção



### AVISO!

Perigo de esmagamento devido a queda da carga suspensa.

Morte ou ferimentos graves.

- Bloqueie eficazmente ou baixe os dispositivos de elevação (perigo de queda)
- Antes de iniciar os trabalhos de manutenção/inspecção no variador/conversor no motor e no freio, desligue-os da tensão e previna a sua ligação involuntária!
- Utilize apenas peças de origem de acordo com a lista de peças válidas!
- Sempre que substituir a bobina do freio, troque também o rectificador do freio!
- Consulte as notas apresentadas nas instruções de operação dos motores trifásicos e motores-freio.
- A manutenção do freio pode ser realizada apenas por pessoal técnico qualificado.



### A AVISO!

Depois do módulo BST ser desligado da tensão, é possível que as unidades e as réguas de terminais ainda permaneçam sob tensão perigosa durante até 10 minutos.

Morte ou ferimentos graves por choque eléctrico.

- Desligue o módulo BST da alimentação e previna a sua reentrada em funcionamento involuntária.
- Aguarde 10 minutos antes de iniciar os trabalhos de inspecção e de manutenção.
- Verifique se o módulo BST está sem tensão antes de iniciar os trabalhos de inspecção e de manutenção.



### **▲ CUIDADO!**

Durante o funcionamento, a superfície do módulo de freio de segurança BST poderá alcançar temperaturas elevadas.

Perigo de queimaduras.

Deixe o módulo BST arrefecer antes de iniciar os trabalhos.

#### 8.1 Períodos de inspecção e manutenção

Os intervalos de inspecção/manutenção requeridos devem ser calculados individualmente pelo fabricante do sistema de acordo com os documentos do projecto, e em concordância com as normas regionais em vigor.

#### 8.2 Verificação da função do freio

Verifique a função do freio após a instalação e inspecção, de acordo com os regulamentos do fabricante do sistema.





### 8.3 Serviço de assistência

Caso necessite do Serviço de Apoio a Clientes da SEW-EURODRIVE, indique sempre os seguintes dados:

- Informações da etiqueta de características (completas)
- Tipo e natureza do problema/anomalia
- · Quando e em que circunstâncias ocorreu a irregularidade
- · Possível causa do problema

### 8.4 Procedimento para substituir a unidade

Para efectuar a substituição de um módulo BST, proceda da seguinte forma:

- Observe as informações relativas à inspecção e manutenção do módulo BST.
- APERIGO! Depois do módulo BST ser desligado da tensão, é possível que as unidades e as réguas de terminais ainda permaneçam sob tensão perigosa durante até 10 minutos.

Morte ou ferimentos graves por choque eléctrico.

- Desligue o módulo BST da alimentação e previna a sua reentrada em funcionamento involuntária.
- Aguarde 10 minutos antes de iniciar os trabalhos de inspecção e de manutenção.
- Verifique se o módulo BST está sem tensão antes de iniciar os trabalhos de inspecção e de manutenção.
- Compare os dados indicados nas chapas de características do módulo BST antigo e do novo módulo BST.
- Desligue todos os terminais de ligação.
- Desligue a ligação de terra PE e os grampos de blindagem.
- Pressione levemente sobre o lado oposto dos terminais de ligação e remova o módulo BST da calha DIN.
- Monte o novo módulo BST na calha DIN. Consulte o capítulo "Instalação mecânica".
- Ligue a ligação de terra PE e os grampos de blindagem.
- · Ligue todos os terminais de ligação.





# 9 Aplicações

As figuras seguintes mostram os esquemas de ligações para SBC com STO simultânea (Safe Torque Off / desligamento seguro do binário).


# i

### NOTAS

- Para desconexão de segurança de um pólo e dois pólos, consulte o capítulo "Instalação eléctrica".
- É possível abdicar-se dos fusíveis de corrente contínua F1 / F2 se as condições descritas relativas ao cabo de alimentação forem cumpridas.
- Para mais informações, consulte o capítulo "Instalação eléctrica".




# 9.1 Desconexão individual com conversor de frequência (exemplo: MOVIDRIVE® B)



18014398643152907



# 9.2 Desconexão individual com conversor de frequência e interface de bus de campo DFS11B/21B




18014399290419595

**Aplicações** 



### 9.3 Desconexão de grupos de accionamentos





# 10 Informação técnica

# 10.1 Informação técnica geral

Módulo de freio		BST 1.2S-230V-00	BST 0.7S-400V-00	BST 0.6S-460V-00		
Referência		1300 1337	1300 0772	0829 9714		
Imunidade a interferências		De acordo com EN 61800-3				
Emissão de interferências o ção compatível com a direc		De acordo com EN 61800-3				
Índice de protecção			IP20			
Instalação			calha DIN dentro do quadro eléc n de possuir, pelo menos, o índi			
Temperatura ambiente	T <sub>U</sub>		−15 °C até +60 °C			
Classe de ambiente			EN 60721-3-3, classe 3K3			
Tensão do circuito intermédio Terminais 1/2	U <sub>CC link</sub>	350 V <sub>CC</sub> – 750 (co	0 V <sub>CC</sub> (durante alguns instantes m P <sub>A</sub> ≥ 95 W, no mínimo, 450 V	até 970 V <sub>CC</sub> )		
Consumo de potência Terminais 1/2	P <sub>E</sub>		50 W, em função do tipo do frei alguns instantes: máx. 800 W /			
Tensão de controlo funcional Terminais 3/4	U <sub>24V in</sub>	+15 V <sub>CC</sub> ato -3 V <sub>CC</sub> ato Para a entrada de controlo	o sinal, segundo DIN EN 61131- $\pm$ +30 $V_{CC}$ (> 2 mA) => 1 / conta $\pm$ $\pm$ 5 $V_{CC}$ (< 2 mA) => 0 / conta dos terminais 3 e 4, devem ser nexão segura (PELV), de acordo	acto fechado cto aberto usadas, somente, fontes de		
Tensão do freio Terminais 13/15	U <sub>B</sub>	96 V <sub>CC</sub>	167 V <sub>CC</sub>	190 V <sub>CC</sub>		
Tensão alternada do freio		230 V <sub>CA</sub>	400 V <sub>CA</sub>	460 V <sub>CA</sub>		
Corrente de saída nominal Terminais 13/15	I <sub>N</sub>	1.2 A <sub>CC</sub>	0.7 A <sub>CC</sub>	0.6 A <sub>CC</sub>		
Corrente de saída	I <sub>break warm</sub>	1.0 A <sub>CC</sub>	0.6 A <sub>CC</sub>	0.5 A <sub>CC</sub>		
Terminais 13/15		Com P <sub>A</sub> = 120 W, a c	orrente de saída nominal reduz-	se no estado quente.		
Corrente de aceleração Terminais 13/14	I <sub>B</sub>	4 a 8,5 vezes a corrente de retenção, em função do tipo de freio utilizado				
Potência de saída máx.	$P_A$	P <sub>A</sub> ≤ 120 W				
Saída do freio Terminal 13/14/15	Saída do freio		As informações referem-se às bobinas de freio standard da SEW (sistema com duas bobinas)  Bobina de retenção: Terminal 13 <sub>vermelho</sub> / 15 <sub>azul</sub> Bobina de aceleração: Terminal 13 <sub>vermelho</sub> / 14 <sub>branco</sub> Para sistemas redundantes, podem também ser ligadas várias bobinas de freio. A soma das potências não deve ser superior à potência de saída máxima.			
Desconexão		Desconexão pela corrente cor	ntínua e alternada (actuação ráp	oida do freio)		
Cabo de alimentação Terminais 1/2	3 OO IIIIK		Tensão nominal do cabo: mín. U <sub>0</sub> /U = 300 V / 500 V (de acordo com DIN VDE 0298) Secção transversal do cabo: 0.75 mm² – 2.5 mm² (AWG 19 – AWG 13) Comprimento máx. do cabo: 100 m (328 ft)			
Cabo de controlo U <sub>24V in</sub> funcional Terminais 3/4		Secção transversal do cabo: 0.5 mm² – 1.5 mm² (AWG 20 – AWG 16) Comprimento máx. do cabo: 100 m (328 ft)				
Cabo do freio Terminal 13/14/15		Secção transversal 0.75 mm² – 2.5 mm² (AWG 19 – AWG 13) Comprimento máx. do cabo: 200 m (656 ft) com, no mínimo, 1.5 mm² (AWG 16)				
Perda de potência	Perda de potência P <sub>V</sub>		Máx. 30 W			
Temperatura de armazenamento		−20 °C até +70 °C (EN 60721-3-3, classe 3K3)				
Dimensões (L × A × P)		134 mm × 7	0 mm × 135 mm (5.28 in × 2.76	in × 5.31 in)		
Peso		aprox. 0.79 kg (1.7 lb)				





### 10.2 Tensão de controlo de segurança

A seguinte tabela mostra a informação técnica da tensão de controlo de segurança  $U_{24V\,safe}$  nos terminais 5/6:

Tensão de controlo de segurança U <sub>24V safe</sub>	Mín.	Típica	Máx.
Gama de tensões de entrada de acordo com DIN EN 61131-2 24 V <sub>CC</sub>	20.4 V <sub>CC</sub>	24 V <sub>CC</sub>	28.8 V <sub>CC</sub>
Corrente de entrada			50 mA
Capacitância de entrada		4.7 μF	6 μF
Limite de ligar/desligar		10 V <sub>CC</sub>	
Tensão de entrada para o estado DESLIGADO (freio desenergizado)			6 V <sub>CC</sub>
Intervalo de tempo entre a desconexão da tensão de controlo de segurança no módulo BST até à desconexão da tensão do freio U <sub>B</sub> , acrescida do tempo de actuação do freio instalado <sup>1)</sup>			6 ms
Cabo de controlo de segurança		-	
Comprimento do cabo			100 m (328 ft)
Secção transversal do cabo	0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20)		1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16)

<sup>1)</sup> É necessário utilizar o tempo de actuação do freio para desconexão da corrente CA.


## 10.3 Características de segurança do módulo de freio de segurança BST


	Valores característicos segundo EN ISO 13849-1
Classificação / normas aplicadas	PL d
Estrutura do sistema	Categoria 3
Probabilidade de uma falha perigosa por hora (valor PFH)	0 (exclusão de irregularidade)
Mission Time / Vida útil	20 anos
Estado seguro	Freio desenergizado
Função de segurança	SBC (controlo seguro do freio), de acordo com IEC 61800-5-2

Dimensões do módulo BST na versão para instalação dentro do quadro eléctrico

# 10.4 Dimensões do módulo BST na versão para instalação dentro do quadro eléctrico

A seguinte figura mostra as dimensões do módulo BST na versão para instalação dentro do quadro eléctrico:





9007199388556683

Dimensões em mm (in).





Alemanha			
Direcção principal	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-0
Fábrica de		Ernst-Blickle-Straße 42	Fax +49 7251 75-1970
produção		D-76646 Bruchsal	http://www.sew-eurodrive.de
Vendas		Endereço postal	sew@sew-eurodrive.de
		Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	
Fábrica de	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-0
produção / Redutor		Christian-Pähr-Str.10	Fax +49 7251 75-2970
industrial		D-76646 Bruchsal	
Assistência Centros	Região Centro	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1710
de competência		Ernst-Blickle-Straße 1	Fax +49 7251 75-1711
		D-76676 Graben-Neudorf	sc-mitte@sew-eurodrive.de
	Região Norte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 5137 8798-30
		Alte Ricklinger Straße 40-42	Fax +49 5137 8798-55
		D-30823 Garbsen (próximo de Hannover)	sc-nord@sew-eurodrive.de
	Região Este	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 3764 7606-0
		Dänkritzer Weg 1	Fax +49 3764 7606-30
		D-08393 Meerane (próximo de Zwickau)	sc-ost@sew-eurodrive.de
	Região Sul	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 89 909552-10
		Domagkstraße 5	Fax +49 89 909552-50
		D-85551 Kirchheim (próximo de Munique)	sc-sued@sew-eurodrive.de
	Região Oeste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 2173 8507-30
		Siemensstraße 1	Fax +49 2173 8507-55
		D-40764 Langenfeld (próximo de Düsseldorf)	sc-west@sew-eurodrive.de
	Electrónica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1780
		Ernst-Blickle-Straße 42	Fax +49 7251 75-1769
		D-76646 Bruchsal	sc-elektronik@sew-eurodrive.de
	Drive Service Ho	tline / Serviço de Assistência a 24-horas	+49 180 5 SEWHELP
			+49 180 5 7394357
	Para mais endere	ços consulte os serviços de assistência na Alema	nha.
		•	

França			
Fábrica de	Haguenau	SEW-USOCOME	Tel. +33 3 88 73 67 00
produção		48-54 route de Soufflenheim	Fax +33 3 88 73 66 00
Vendas		B. P. 20185	http://www.usocome.com
Serviço de assistência		F-67506 Haguenau Cedex	sew@usocome.com
Fábrica de	Forbach	SEW-USOCOME	Tel. +33 3 87 29 38 00
produção		Zone industrielle	
		Technopôle Forbach Sud	
		B. P. 30269	
		F-57604 Forbach Cedex	
Centro de	Bordeaux	SEW-USOCOME	Tel. +33 5 57 26 39 00
montagem		Parc d'activités de Magellan	Fax +33 5 57 26 39 09
Vendas		62 avenue de Magellan - B. P. 182	
Serviço de assistência		F-33607 Pessac Cedex	
	Lyon	SEW-USOCOME	Tel. +33 4 72 15 37 00
		Parc d'affaires Roosevelt	Fax +33 4 72 15 37 15
		Rue Jacques Tati	
		F-69120 Vaulx en Velin	
	Nantes	SEW-USOCOME	Tel. +33 2 40 78 42 00
		Parc d'activités de la forêt	Fax +33 2 40 78 42 20
		4 rue des Fontenelles	
		F-44140 Le Bignon	
	Paris	SEW-USOCOME	Tel. +33 1 64 42 40 80
		Zone industrielle	Fax +33 1 64 42 40 88
		2 rue Denis Papin	
		F-77390 Verneuil l'Etang	
	Para mais ende	ereços consulte os serviços de assistência na F	rança.
		•	•

Argentina			
Centro de montagem Vendas	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar http://www.sew-eurodrive.com.ar
Argélia			
Vendas	Argel	REDUCOM Sarl 16, rue des Frères Zaghnoune Bellevue 16200 El Harrach Alger	Tel. +213 21 8214-91 Fax +213 21 8222-84 info@reducom-dz.com http://www.reducom-dz.com
Austrália			
Centros de montagem Vendas Serviço de assistência	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043  SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au  Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905
		New South Wales, 2164	enquires@sew-eurodrive.com.au
África do Sul			
Centros de montagem Vendas Serviço de assistência	Johannesburg  Cape Town	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013 SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za info@sew.co.za  Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 cfoster@sew.co.za
	Durban	Chempet 7442 Cape Town  SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 cdejager@sew.co.za
	Nelspruit	SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 1200	Tel. +27 13 752-8007 Fax +27 13 752-8008 robermeyer@sew.co.za
Áustria			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Viena	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://www.sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at





Bélgica			
Centro de	Bruxelas	SEW-EURODRIVE n.v./s.a.	Tel. +32 16 386-311
montagem	Біахоіао	Researchpark Haasrode 1060	Fax +32 16 386-336
Vendas		Evenementenlaan 7	http://www.sew-eurodrive.be
Serviço de assistência		BE-3001 Leuven	info@sew-eurodrive.be
Assistência Centros	Redutores	SEW-EURODRIVE n.v./s.a.	Tel. +32 84 219-878
de competência	industriais	Rue de Parc Industriel, 31	Fax +32 84 219-879
		BE-6900 Marche-en-Famenne	http://www.sew-eurodrive.be
			service-wallonie@sew-eurodrive.be
Bielorússia			
Vendas	Minsk	SEW-EURODRIVE BY	Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
		RybalkoStr. 26	Fax +375 17 298 47 54
		BY-220033 Minsk	http://www.sew.by
			sales@sew.by
Brasil			
Fábrica de	São Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.	Tel. +55 11 2489-9133
produção		Avenida Amâncio Gaiolli, 152 -	Fax +55 11 2480-3328
Vendas		Rodovia Presidente Dutra Km 208	http://www.sew-eurodrive.com.br
Serviço de		Guarulhos - 07251-250 - SP	sew@sew.com.br
assistência		SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496	
Bulgária			
Vendas	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH	Tel. +359 2 9151160
		Bogdanovetz Str.1	Fax +359 2 9151166
		BG-1606 Sofia	bever@bever.bg
Camarões			
Vendas	Douala	Electro-Services	Tel. +237 33 431137
vonddo	Douala	Rue Drouot Akwa	Fax +237 33 431137
		B.P. 2024	electrojemba@yahoo.fr
		Douala	ciccii ojemba@yanoo.ii
Canadá			
Centros de	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.	Tel. +1 905 791-1553
montagem		210 Walker Drive	Fax +1 905 791-2999
Vendas		Bramalea, ON L6T 3W1	http://www.sew-eurodrive.ca
Serviço de		Bramaica, Giv Edi Gvv i	l.watson@sew-eurodrive.ca
assistência			n.watson@sew earoanve.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.	Tel. +1 604 946-5535
		Tilbury Industrial Park	Fax +1 604 946-2513
		7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1	b.wake@sew-eurodrive.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.	Tel. +1 514 367-1124
	wonteal		Fax +1 514 367-1124
		2555 Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9	a.peluso@sew-eurodrive.ca
	Para mais ende	reços consulte os serviços de assistência no Cana	
	. ara mais criuc	10 Caria	uu.
Cazaquistão			
Vendas	Almaty	ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ"	Тел. +7 (727) 334 1880
		пр.Райымбека, 348	Факс +7 (727) 334 1881
		050061 г. Алматы	http://www.sew-eurodrive.kz



sew@sew-eurodrive.kz

Республика Казахстан



Chile			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Endereço postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl

China			
Fábrica de produção Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25323273 info@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.com.cn
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn
	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530	Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267922 guangzhou@sew-eurodrive.cn
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141	Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 shenyang@sew-eurodrive.cn
	Wuhan	SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA 430056 Wuhan	Tel. +86 27 84478388 Fax +86 27 84478389 wuhan@sew-eurodrive.cn
	Xi'An	SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An 710065 reços consulte os serviços de assistência na China.	Tel. +86 29 68686262 Fax +86 29 68686311 xian@sew-eurodrive.cn

Colômbia			
Centro de	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.	Tel. +57 1 54750-50
montagem		Calle 22 No. 132-60	Fax +57 1 54750-44
Vendas		Bodega 6, Manzana B	http://www.sew-eurodrive.com.co
Serviço de assistência		Santafé de Bogotá	sewcol@sew-eurodrive.com.co

Coreia do Sul			
Centro de	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.	Tel. +82 31 492-8051
montagem		B 601-4, Banweol Industrial Estate	Fax +82 31 492-8056
Vendas		1048-4, Shingil-Dong	http://www.sew-korea.co.kr
Serviço de assistência		Ansan 425-120	master.korea@sew-eurodrive.com
	Busan	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.	Tel. +82 51 832-0204
		No. 1720 - 11, Songjeong - dong	Fax +82 51 832-0230
		Gangseo-ku	master@sew-korea.co.kr
		Busan 618-270	





Costa do Marfim			
Vendas	Abidjan	SICA Société industrielle & commerciale pour l'Afrique 165, Boulevard de Marseille 26 BP 1115 Abidjan 26	Tel. +225 21 25 79 44 Fax +225 21 25 88 28 sicamot@aviso.ci
Croácia			
Vendas Serviço de assistência	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@inet.hr
Dinamarca			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Copenhaga	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
Egipto			
Vendas Serviço de assistência	Cairo	Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088 Fax +20 2 22594-757 http://www.copam-egypt.com/ copam@datum.com.eg
Emirados Árabes Ur	nidos		
Vendas Serviço de assistência	Sharjah	Copam Middle East (FZC) Sharjah Airport International Free Zone P.O. Box 120709 Sharjah	Tel. +971 6 5578-488 Fax +971 6 5578-499 copam_me@eim.ae
Eslováquia			
Vendas	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK-831 06 Bratislava	Tel. +421 2 33595 202 Fax +421 2 33595 200 sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk
	Žilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina	Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica	Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk
	Košice	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK-040 01 Košice	Tel. +421 55 671 2245 Fax +421 55 671 2254 sew@sew-eurodrive.sk
Eslovénia			
Vendas Serviço de assistência	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net
Espanha			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es



# Í

Estónia			
Vendas	Tallin	ALAS-KUUL AS	Tel. +372 6593230
		Reti tee 4	Fax +372 6593231
		EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	veiko.soots@alas-kuul.ee
EUA			
Fábrica de	Região Sudeste	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 864 439-7537
produção		1295 Old Spartanburg Highway	Fax Sales +1 864 439-7830
Centro de montagem		P.O. Box 518	Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Vendas		Lyman, S.C. 29365	Fax Assembly +1 864 439-0566
Serviço de			Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
assistência			http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com
Centros de	Rogião Nordeste	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 856 467-2277
montagem	regiao Horaeste	Pureland Ind. Complex	Fax +1 856 845-3179
Vendas		2107 High Hill Road, P.O. Box 481	csbridgeport@seweurodrive.com
Serviço de assistência		Bridgeport, New Jersey 08014	soon agopo negoon caroan no.soon
	Região Centro-	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 937 335-0036
	Oeste	2001 West Main Street	Fax +1 937 332-0038
		Troy, Ohio 45373	cstroy@seweurodrive.com
	Região	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 214 330-4824
	Sudoeste	3950 Platinum Way	Fax +1 214 330-4724
		Dallas, Texas 75237	csdallas@seweurodrive.com
	Região Oeste	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 510 487-3560
		30599 San Antonio St.	Fax +1 510 487-6433
		Hayward, CA 94544	cshayward@seweurodrive.com
	Para mais endereç	os consulte os serviços de assistência nos EUA	Λ.
Finlândia			
Centro de	Lahti	SEW-EURODRIVE OY	Tel. +358 201 589-300
montagem		Vesimäentie 4	Fax +358 3 780-6211
Vendas Serviço de		FIN-15860 Hollola 2	http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew.fi
assistência			3611@3611.11
Fábrica de	Karkkila	SEW Industrial Gears Oy	Tel. +358 201 589-300
produção		Valurinkatu 6, PL 8	Fax +358 201 589-310
Centro de montagem		FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila	sew@sew.fi
montagem			http://www.sew-eurodrive.fi
Gabão			
Vendas	Libreville	ESG Electro Services Gabun	Tel. +241 741059
		Feu Rouge Lalala	Fax +241 741059
		1889 Libreville Gabun	esg_services@yahoo.fr
Grã-Bretanha			
Centro de	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd.	Tel. +44 1924 893-855
montagem		Beckbridge Industrial Estate	Fax +44 1924 893-702
Vendas		Normanton	http://www.sew-eurodrive.co.uk
Serviço de		West Yorkshire	info@sew-eurodrive.co.uk
assistência		WF6 1QR	
	Drive Service Hot	line / Serviço de Assistência a 24-horas	Tel. 01924 896911
Grécia			
Vendas	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A.	Tel. +30 2 1042 251-34
		12, K. Mavromichali Street	Fax +30 2 1042 251-59
		P.O. Box 80136	http://www.boznos.gr
		GR-18545 Piraeus	info@boznos.gr





Holanda			
Centro de	Rotterdam	SEW-EURODRIVE B.V.	Tel. +31 10 4463-700
montagem	Rotterdam	Industrieweg 175	Fax +31 10 4155-552
Vendas		NL-3044 AS Rotterdam	Service: 0800-SEWHELP
Serviço de		Postbus 10085	http://www.sew-eurodrive.nl
assistência		NL-3004 AB Rotterdam	info@sew-eurodrive.nl
		THE GOOT ALE TOMORGAN	
Hong Kong			
Centro de	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD.	Tel. +852 36902200
montagem		Unit No. 801-806, 8th Floor	Fax +852 36902211
Vendas		Hong Leong Industrial Complex	contact@sew-eurodrive.hk
Serviço de assistência		No. 4, Wang Kwong Road	
assistericia		Kowloon, Hong Kong	
Hungria			
Vendas	Budapeste	SEW-EURODRIVE Kft.	Tel. +36 1 437 06-58
Serviço de	•	H-1037 Budapest	Fax +36 1 437 06-50
assistência		Kunigunda u. 18	office@sew-eurodrive.hu
Irlanda			
Vendas	Dublin	Alperton Engineering Ltd.	Tel. +353 1 830-6277
Serviço de		48 Moyle Road	Fax +353 1 830-6458
assistência		Dublin Industrial Estate	info@alperton.ie
		Glasnevin, Dublin 11	http://www.alperton.ie
Israel			
Vendas	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd.	Tel. +972 3 5599511
		Ahofer Str 34B / 228	Fax +972 3 5599512
		58858 Holon	http://www.liraz-handasa.co.il
			office@liraz-handasa.co.il
Itália			
Centro de	Solaro	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.	Tel. +39 02 96 9801
montagem		Via Bernini,14	Fax +39 02 96 799781
Vendas		I-20020 Solaro (Milano)	http://www.sew-eurodrive.it
Serviço de			sewit@sew-eurodrive.it
assistência			
Índia			
Escritório Registado	Vadodara	SEW-EURODRIVE India Private Limited	Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086
Centro de		Plot No. 4, GIDC	Fax +91 265 3045300,
montagem		POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat	+91 265 2831087
Vendas		Gajarat	http://www.seweurodriveindia.com
Serviço de assistência			salesvadodara@seweurodriveindia.com
Centro de	Chennai	SEW-EURODRIVE India Private Limited	Tel. +91 44 37188888
montagem	= <del>= • • • • •</del>	Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II	Fax +91 44 37188811
Vendas		Mambakkam Village	saleschennai@seweurodriveindia.com
Serviço de		Sriperumbudur - 602105	
assistência		Kancheepuram Dist, Tamil Nadu	
Japão			
Centro de	lwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD	Tel. +81 538 373811
montagem	'	250-1, Shimoman-no,	Fax +81 538 373855
Vendas		Iwata	http://www.sew-eurodrive.co.jp
Serviço de		Shizuoka 438-0818	sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
assistência			, жрап. Состо остолито.



Letónia			
Vendas	Riga	SIA Alas-Kuul	Tel. +371 6 7139253
	9	Katlakaina 11C	Fax +371 6 7139386
		LV-1073 Riga	http://www.alas-kuul.com
		_v .o.o.ugu	info@alas-kuul.com
Libano			
Vendas	Beirute	Gabriel Acar & Fils sarl	Tel. +961 1 510 532
		B. P. 80484	Fax +961 1 494 971 ssacar@inco.com.lb
		Bourj Hammoud, Beirut	
Jordânia	Beirute	Middle East Drives S.A.L. (offshore)	Tel. +961 1 494 786
Kuwait Arábia Saudita		Sin El Fil. B. P. 55-378	Fax +961 1 494 971
Síria		Beirut	info@medrives.com http://www.medrives.com
Oma		Benat	http://www.medives.som
Lituânia			
Vendas	Alytus	UAB Irseva	Tel. +370 315 79204
		Statybininku 106C	Fax +370 315 56175
		LT-63431 Alytus	irmantas@irseva.lt
			http://www.sew-eurodrive.lt
Luxemburgo			
Centro de	Bruxelas	SEW-EURODRIVE n.v./s.a.	Tel. +32 16 386-311
montagem		Researchpark Haasrode 1060	Fax +32 16 386-336
Vendas		Evenementenlaan 7	http://www.sew-eurodrive.lu
Serviço de assistência		BE-3001 Leuven	info@sew-eurodrive.be
Malásia			
Centro de	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD	Tel. +60 7 3549409
montagem		No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya	Fax +60 7 3541404
Vendas		81000 Johor Bahru, Johor	sales@sew-eurodrive.com.my
Serviço de assistência		West Malaysia	
assistericia			
Marrocos			
Vendas	Mohammedia	SEW EURODRIVE SARL	Tel. +212 523 32 27 80/81
Serviço de		Z.I. Sud Ouest - Lot 28	Fax +212 523 32 27 89
assistência		2ème étage	sew@sew-eurodrive.ma
		Mohammedia 28810	http://www.sew-eurodrive.ma
México			
Centro de	Quéretaro	SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV	Tel. +52 442 1030-300
montagem		SEM-981118-M93	Fax +52 442 1030-301
Vendas		Tequisquiapan No. 102	http://www.sew-eurodrive.com.mx
Serviço de		Parque Industrial Quéretaro	scmexico@seweurodrive.com.mx
assistência		C.P. 76220	
		Quéretaro, México	
Noruega			
Centro de	Moss	SEW-EURODRIVE A/S	Tel. +47 69 24 10 20
montagem		Solgaard skog 71	Fax +47 69 24 10 40
•		•	
Vendas		N-1599 Moss	http://www.sew-eurodrive.no
•		N-1599 Moss	http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no





Nova Zelândia			
Centros de	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.	Tel. +64 9 2745627
montagem	Addition	P.O. Box 58-428	Fax +64 9 2740165
Vendas		82 Greenmount drive	http://www.sew-eurodrive.co.nz
Serviço de		East Tamaki Auckland	sales@sew-eurodrive.co.nz
assistência			
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.	Tel. +64 3 384-6251
		10 Settlers Crescent, Ferrymead	Fax +64 3 384-6455
		Christchurch	sales@sew-eurodrive.co.nz
Paquistão			
Vendas	Carachi	Industrial Power Drives	Tel. +92 21 452 9369
venuas	Caraciii	Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central	Fax +92-21-454 7365
		Commercial Area,	seweurodrive@cyber.net.pk
		Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,	3cwcdrodrive@cyber.net.pk
		Karachi	
Dami			
Peru Centro de	Limo	SEM DEL DEDILMOTORES DEDUCTORES	Tol. +54 4 2405200
montagem	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C.	Tel. +51 1 3495280
Vendas		Los Calderos. 120-124	Fax +51 1 3493002
Servico de		Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe
assistência			sewperu@sew-eurourive.com.pe
Polónia			
Centro de	Łódź	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.	Tel. +48 42 676 53 00
montagem		ul. Techniczna 5	Fax +48 42 676 53 49
Vendas		PL-92-518 Łódź	http://www.sew-eurodrive.pl
Serviço de			sew@sew-eurodrive.pl
assistência			
	Serviço de	Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343	Linia serwisowa Hotline 24H
	assistência	Fax +48 42 6765346	Tel. +48 602 739 739
			(+48 602 SEW SEW)
			serwis@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Centro de	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA.	Tel. +351 231 20 9670
montagem		Apartado 15	Fax +351 231 20 3685
Vendas		P-3050-901 Mealhada	http://www.sew-eurodrive.pt
Serviço de		Horário de Funcionamento:	infosew@sew-eurodrive.pt
assistência		Segunda a Sexta	
		09.00H-18.00H	
		Serviço de Emergência 24/24H:	
		935 987 130	
República Checa			
Vendas	Praga	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.	Tel. +420 255 709 601
		Business Centrum Praha	Fax +420 220 121 237
		Lužná 591	http://www.sew-eurodrive.cz
		CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	sew@sew-eurodrive.cz
Ruménia			
Vendas	Bucareste	Sialco Trading SRL	Tel. +40 21 230-1328
Serviço de		str. Madrid nr.4	Fax +40 21 230-7170
assistência		011785 Bucuresti	sialco@sialco.ro
Rússia			
Centro de	São	ZAO SEW-EURODRIVE	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
montagem	Petersburgo	P.O. Box 36	Fax +7 812 3332523
Vendas		195220 St. Petersburg Russia	http://www.sew-eurodrive.ru
Serviço de			sew@sew-eurodrive.ru
assistência			





Senegal			
Vendas	Dakar	SENEMECA	Tel. +221 338 494 770
	<del></del>	Mécanique Générale	Fax +221 338 494 771
		Km 8, Route de Rufisque	senemeca@sentoo.sn
		B.P. 3251, Dakar	http://www.senemeca.com
			,
Sérvia			
Vendas	Belgrado	DIPAR d.o.o.	Tel. +381 11 347 3244 /
		Ustanicka 128a	+381 11 288 0393
		PC Košum, IV sprat	Fax +381 11 347 1337
		SRB-11000 Beograd	office@dipar.rs
Singapura			
Centro de	Singapura	SEW-EURODRIVE PTE. LTD.	Tel. +65 68621701
montagem	<b>.</b>	No 9, Tuas Drive 2	Fax +65 68612827
Vendas		Jurong Industrial Estate	http://www.sew-eurodrive.com.sg
Serviço de		Singapore 638644	sewsingapore@sew-eurodrive.com
assistência			
Suécia			
Centro de	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB	Tel. +46 36 3442 00
montagem		Gnejsvägen 6-8	Fax +46 36 3442 80
Vendas		S-55303 Jönköping	http://www.sew-eurodrive.se
Serviço de		Box 3100 S-55003 Jönköping	jonkoping@sew.se
assistência			
Suíça			
Centro de	Basiléia	Alfred Imhof A.G.	Tel. +41 61 417 1717
montagem		Jurastrasse 10	Fax +41 61 417 1700
Vendas		CH-4142 Münchenstein bei Basel	http://www.imhof-sew.ch
Serviço de assistência			info@imhof-sew.ch
Tailândia			
Centro de	Chonburi	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.	Tel. +66 38 454281
montagem		700/456, Moo.7, Donhuaroh	Fax +66 38 454288
Vendas		Muang	sewthailand@sew-eurodrive.com
Serviço de		Chonburi 20000	_
assistência			
Tunísia			
Vendas	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service	Tel. +216 79 40 88 77
1		_	Fox 1246 70 40 00 66
		Zone Industrielle Mghira 2	Fax +216 79 40 88 66
		Lot No. 39	http://www.tms.com.tn
		3	
Turquia		Lot No. 39	http://www.tms.com.tn
Turquia Centro de	Istambul	Lot No. 39	http://www.tms.com.tn
	Istambul	Lot No. 39 2082 Fouchana SEW-EURODRIVE	http://www.tms.com.tn tms@tms.com.tn
Centro de	Istambul	Lot No. 39 2082 Fouchana	http://www.tms.com.tn tms@tms.com.tn
Centro de montagem Vendas Serviço de	Istambul	Lot No. 39 2082 Fouchana  SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak	http://www.tms.com.tn tms@tms.com.tn Tel. +90-262-9991000-04 Fax +90-262-9991009
Centro de montagem Vendas	Istambul	Lot No. 39 2082 Fouchana  SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak No:401	http://www.tms.com.tn tms@tms.com.tn Tel. +90-262-9991000-04 Fax +90-262-9991009 http://www.sew-eurodrive.com.tr
Centro de montagem Vendas Serviço de	Istambul	Lot No. 39 2082 Fouchana  SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak	http://www.tms.com.tn tms@tms.com.tn Tel. +90-262-9991000-04 Fax +90-262-9991009 http://www.sew-eurodrive.com.tr
Centro de montagem Vendas Serviço de	Istambul	Lot No. 39 2082 Fouchana  SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak No:401	http://www.tms.com.tn tms@tms.com.tn Tel. +90-262-9991000-04 Fax +90-262-9991009 http://www.sew-eurodrive.com.tr
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Ucrânia Centro de	Istambul  Dnepropetrovsk	Lot No. 39 2082 Fouchana  SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak No:401	http://www.tms.com.tn tms@tms.com.tn Tel. +90-262-9991000-04 Fax +90-262-9991009 http://www.sew-eurodrive.com.tr
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Ucrânia Centro de montagem		Lot No. 39 2082 Fouchana  SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak No:401 TR-41480 Gebze KOCAELİ	http://www.tms.com.tn tms@tms.com.tn  Tel. +90-262-9991000-04 Fax +90-262-9991009 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Ucrânia Centro de montagem Vendas		Lot No. 39 2082 Fouchana  SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak No:401 TR-41480 Gebze KOCAELİ  SEW-EURODRIVE	http://www.tms.com.tn tms@tms.com.tn  Tel. +90-262-9991000-04 Fax +90-262-9991009 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência  Ucrânia Centro de montagem		Lot No. 39 2082 Fouchana  SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak No:401 TR-41480 Gebze KOCAELİ  SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409	http://www.tms.com.tn tms@tms.com.tn  Tel. +90-262-9991000-04 Fax +90-262-9991009 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr  Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078





Venezuela			
Centro de	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.	Tel. +58 241 832-9804
montagem		Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319	Fax +58 241 838-6275
Vendas		Zona Industrial Municipal Norte	http://www.sew-eurodrive.com.ve
Serviço de assistência		Valencia, Estado Carabobo	ventas@sew-eurodrive.com.ve sewfinanzas@cantv.net
Vietname			
Vendas	Cidade de Ho	Todos os ramos excepto portos, indústria	Tel. +84 8 8301026
	Chi Minh	mineira e Offshore:	Fax +84 8 8392223
		Nam Trung Co., Ltd	namtrungco@hcm.vnn.vn
		250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province	truongtantam@namtrung.com.vn khanh-nguyen@namtrung.com.vn

Vendas	Cidade de Ho Chi Minh	Todos os ramos excepto portos, indústria mineira e Offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn truongtantam@namtrung.com.vn khanh-nguyen@namtrung.com.vn
		Portos, indústria mineira e Offshore: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02, Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 62969 609 Fax +84 8 62938 842 totien@ducvietint.com
	Hanói	Nam Trung Co., Ltd R.205B Tung Duc Building 22 Lang ha Street Dong Da District, Hanoi City	Tel. +84 4 37730342 Fax +84 4 37762445 namtrunghn@hn.vnn.vn





### Índice

A	F	
Aplicações	Função de segurança SBC	
Desconexão de grupos de	(Safe Brake Control), de acordo com	
accionamentos33	IEC 61800-5-2	11
Desconexão individual com conversor de	Função freio	
frequência e interface de bus	Controlo	28
de campo DFS11B/21B32	1	
Desconexão individual com conversor de	Informação sobre direitos de autor	6
frequência MOVIDRIVE® B31	Informação técnica	0
Atribuição dos terminais	BST	34
BST20	Características de segurança	
В	Geral	
BST	Tensão de controlo de segurança	
Características de segurança35	Informações de segurança	
Designação da unidade19	Estrutura das informações de segurança	/
Dimensões36	integradas	5
Esquema de ligações11	Estrutura das informações específicas a	0
Estrutura da unidade20	determinados capítulos	5
Etiqueta de características19	Identificação na documentação	
Informação técnica34	Informações de segurança específicas	
Substituição da unidade29	a determinados capítulos	5
	Informações de segurança integradas	
C	Informações sobre a instalação eléctrica	
Colocação em funcionamento26	Cabo de alimentação (terminais 1/2)	23
Requisitos17	Cabo de controlo de segurança	
Combinações permitidas13	(terminais 5/6)	23
Conceito de segurança10	Cabo de controlo funcional	
Condições respeitantes à segurança13	(terminais 3/4)	23
Controlador de segurança externo	Cabo do freio (terminais 13/14/15)	23
Requisitos16	Inspecção	28
D	Instalação	
Desconexão de segurança (dois pólos)24	Eléctrica	23
Desconexão de segurança (um pólo)25	Mecânica	21
Designação de unidade do módulo BST19	Requisitos	14
Dimensões	Instalação eléctrica	23
BST36	Desconexão de segurança (dois pólos)	24
	Desconexão de segurança (um pólo)	25
E	Notas	23
Esquema de ligações	Instalação mecânica	21
<i>BST</i> 11	Instruções	
Estado seguro10	Identificação na documentação	5
Estados de operação26		
Estrutura da unidade	K Kit fornasida	
BST20	Kit fornecido	20
Módulo de freio de segurança BST19	BST	∠0
Etiqueta de características do módulo BST19	L	
Exclusão da responsabilidade6	Limitações	12


### Índice




Manutenção28
Marcas6
Montagem em calha DIN21
Desmontagem do módulo BST da calha DIN22
Espaço mínimo e posição de montagem22
Montagem do módulo BST em calha DIN21
N Nomes dos produtos6
0
Operação
Requisitos18
Outra documentação aplicável6
P
Palavras do sinal nas informações
de segurança5
Períodos de inspecção28
Períodos de manutenção
•
R
Reciclagem9
Reciclagem9 Relé de paragem de emergência
Reciclagem
Reciclagem       9         Relé de paragem de emergência       17         Exemplo de um circuito       17         Requisitos       17         Colocação em funcionamento       17         controlador de segurança externo       16         Instalação       14         Operação       18         Responsabilidade       6
Reciclagem       9         Relé de paragem de emergência       17         Exemplo de um circuito       17         Requisitos       17         Colocação em funcionamento       17         controlador de segurança externo       16         Instalação       14         Operação       18         Responsabilidade       6         Responsabilidade em caso de defeitos       6
Reciclagem       9         Relé de paragem de emergência       17         Exemplo de um circuito       17         Requisitos       17         Colocação em funcionamento       17         controlador de segurança externo       16         Instalação       14         Operação       18         Responsabilidade       6
Reciclagem       9         Relé de paragem de emergência       17         Exemplo de um circuito       17         Requisitos       17         Colocação em funcionamento       17         controlador de segurança externo       16         Instalação       14         Operação       18         Responsabilidade       6         Responsabilidade em caso de defeitos       6         Responsabilidade em caso de defeitos materiais       6
Reciclagem       9         Relé de paragem de emergência       17         Exemplo de um circuito       17         Requisitos       17         Colocação em funcionamento       16         Instalação       14         Operação       18         Responsabilidade       6         Responsabilidade em caso de defeitos       6         Responsabilidade em caso de defeitos materiais       6
Reciclagem       9         Relé de paragem de emergência       17         Exemplo de um circuito       17         Requisitos       17         Colocação em funcionamento       17         controlador de segurança externo       16         Instalação       14         Operação       18         Responsabilidade       6         Responsabilidade em caso de defeitos       6         Responsabilidade em caso de defeitos materiais       6
Reciclagem       9         Relé de paragem de emergência       17         Exemplo de um circuito       17         Requisitos       17         Colocação em funcionamento       16         Instalação       14         Operação       18         Responsabilidade       6         Responsabilidade em caso de defeitos       6         Responsabilidade em caso de defeitos materiais       6         S       SBC, função de segurança
Reciclagem       9         Relé de paragem de emergência       17         Exemplo de um circuito       17         Requisitos       17         Colocação em funcionamento       16         Instalação       14         Operação       18         Responsabilidade       6         Responsabilidade em caso de defeitos       6         Responsabilidade em caso de defeitos materiais       6         S       SBC, função de segurança de acordo com IEC 61800-5-2       11
Reciclagem       9         Relé de paragem de emergência       17         Exemplo de um circuito       17         Requisitos       17         Colocação em funcionamento       16         Instalação       14         Operação       18         Responsabilidade       6         Responsabilidade em caso de defeitos       6         Responsabilidade em caso de defeitos materiais       6         S       SBC, função de segurança de acordo com IEC 61800-5-2       11
Reciclagem       9         Relé de paragem de emergência       17         Exemplo de um circuito       17         Requisitos       17         Colocação em funcionamento       16         Instalação       14         Operação       18         Responsabilidade       6         Responsabilidade em caso de defeitos       6         Responsabilidade em caso de defeitos materiais       6         S       SBC, função de segurança de acordo com IEC 61800-5-2       11         Serviço de assistência       29
Reciclagem
Reciclagem















SEW

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com